



Instrukcja obsługi
do
Mi Portable Photo Printer Paper

Środki ostrożności

1. Papier fotograficzny należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Zaleca się przechowywanie w środowisku, w którym temperatura wynosi od 0°C do 25°C, a wilgotność względna od 40% do 55%.
3. Aby dowiedzieć się, jak używać Smart Sheet, należy zapoznać się z instrukcją ładowania papieru.