



POZIOMICA LASEROWA INSTRUKCJA OBSŁUGI



SPECYFIKACJA

Promienie radu:

360° x 3 12 (3D)

360° x 4 16 (3D)

Źródło lasera:

Długość fali 650 nm, czerwone światło

Długość fali 515 nm, niebieskie światło

Długość fali 532 nm, zielone światło

Dokładność pozioma/pionowa:	± 0,2 mm/10m
-----------------------------	--------------

Automatyczny zakres poziomowania:	±3
-----------------------------------	----

Klasa wodoodporności:	IP-54
-----------------------	-------

Zakres pracy:	około 25m w średnicy
---------------	----------------------

Godziny pracy:	około 5h
----------------	----------

Temperatura robocza światła zielonego:	-5°C – 50°C
--	-------------

Temperatura robocza światła niebieskiego:	-20°C – 50°C
---	--------------

Temperatura robocza światła czerwonego:	-20°C – 50°C (należy dostosować)
---	----------------------------------

Waga:	560 g (samo urządzenie)
-------	-------------------------

Wymiary:	4D wysokość 12,2 cm x średnica 11,3 cm
----------	--

STOSOWANIE

1. Ustaw urządzenie na rusztowaniu, wsporniku naściennym - typu T lub platformie do podnoszenia, zgodnie z wymaganiami.
2. Przesuń główny przełącznik do przodu, na pozycję ON, a urządzenie zacznie pracować. Okno wiązki poziomej zacznie działać automatycznie i wytworzy cztery poziome promienie radu.
3. Przyciśnięcie przycisku H w panelu dotykowym pozwala sterować włączeniem i wyłączeniem poziomej wiązki laserowej.
4. Jednokrotne przyciśnięcie przycisku V panelu dotykowego generuje pionową wiązkę laserową, po drugim kliknięciu otwiera drugą wiązkę pionową, a po kliknięciu trzecim, zamyka obie otwarte wcześniej wiązki.
5. Przyciśnij przycisk „*/włączenie” przez ponad 3 sekundy, do czasu kiedy usłyszysz sygnał dźwiękowy. Umożliwi to pracę z płaszczyzną pochyloną, w tym czasie możesz dowolnie stawiać urządzenie pod wymaganym kątem, bez alarmu, z miganiem. Przytrzymaj ten przycisk ponownie przez ponad 3 sekundy do usłyszenia sygnału dźwiękowego, aby wyłączyć tę funkcję, Urządzenie wróci do normalnego trybu pracy.

Uwaga: Bateria musi być prawidłowo zainstalowana. Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, należy rozładować/wyjąć baterię. Przed pierwszym użyciem ładuj baterię przez ponad 10 godzin. Wyłącz główny włącznik urządzenia zaraz po użyciu. Należy ładować baterię przy pomocy odpowiedniej ładowarki, dostosowanej do urządzenia. Używaj urządzenie w odpowiednich warunkach, określonych w niniejszej instrukcji.

TYPOWE PROBLEMY

1. W trakcie używania urządzenie wydaje nagle dźwięk alarmu, a światła zaczynają świecić bez przerwy, kiedy urządzenie jest ustawione poziomo. Wskazuje to na problem niewystarczająco naładowanej baterii. Należy więc naładować lub wymienić baterię.
 2. Kiedy pasek świetlny obudowy miga, oznacza to, że urządzenie nie jest w bezpiecznym ustawieniu. Należy wyregulować poziom poprzez ustawienie urządzenia.
 3. Linie lasera są zamazane - należy przetrzeć szkło zewnętrzne czystą, bawełnianą ściereką.
-

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Światło lasera klasy 2. Nieszkodliwy dla człowieka.
2. Nie zaleca się patrzeć bezpośrednio w źródło wyjścia wiązki laserowej.
3. Produkt należy przechowywać w wentylowanym, suchym miejscu.
4. W trakcie ładowania, rozładowywania oraz używania, produkt powinien być obsługiwany w sposób odpowiedni. Należy zadbać, aby produkt nie został rzucony ani upuszczony.
5. Nie przecieraj urządzenia rozpuszczalnikami organicznymi, aby zapewnić elastyczność elementów łożyska.

PRODUCENT:

Batna Sp. z o. o.
ul. Olgi Boznańskiej 3E
42-202
Częstochowa

